No. 1101259H

取 扱 い 説 明 書

安全に作業するためにお読み下さい

汎用小型圧力調整器

YR-70　YR-70V
GYR-70 GYR-70V
YR-70 ストレート YR-70V ストレート YR-70F ストレート
YR-70SUS

▲重要
本取扱い説明書をよく読み、理解してから操作して下さい。
本取扱い説明書に従わない不適切な操作や整備は 重大な事故につながる危険性があります。
本取扱い説明書に従わない不適切な操作による事故については保証できません。
本取扱い説明書は常に製品のそばに置いて、いつでも利用できるようにして下さい。

㈱ ヤマト産業株式会社

〒544-0004 大阪市生野区巽北４丁目１１番１７号
TEL (06)6751-1151　　FAX (06)6752-0577

１．はじめに

このたびは、圧力調整器をお求め頂き、誠に有り難うございます。
本取扱説明書は、圧力調整器を正しく安全に使用して頂くためのもので、記載事項を十分読まれ、今後とも長くご愛用賜りますようお願い申し上げます。
当製品をご使用していただく前に必ず本取扱説明書を読み、十分ご理解された上でご使用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書に従わなかった場合、重大な事故に結びつくことがありますのでご注意下さい。
この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたさまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、各種表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

⚠ **危 険**：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠ **警 告**：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注 意**：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容です。
⚠ **重 要**：当製品を取り扱う上で、法的規則等の当然守るべき基本的な事項に用いております。

▲警告
安全のため機器を使用する時は、いつも本取扱説明書に書かれている安全および操作手順を行って下さい。
これらの手順を守れば火災、爆発、大きな損害および使用者のけがは防げます。
どの様な時でも使用中の機器が正常に作動しない時、または使用困難な時は直ちに使用を停止して下さい。問題が解決されるまで使用しないで下さい。

２．各部の構成及び名称　（参考例）

YR-70V

３．仕 様

▲警告
※CO_2・N_2Oで使用される場合は弊社まで問い合わせ下さい。
その場合、流量は１L/min（標準状態）以下になります。

型　式	YR-70 YR-70V GYR-70 GYR-70V
使用ガス	O_2, N_2, Ar, Air, H_2, He
一次側使用圧力(MPa)	～15（～20）
一次側圧力計(MPa)	25（40）
二次側使用圧力(MPa)	0.2～0.99
二次側圧力計(MPa)	1.6
最大流量 m^3/H(標準状態)	O_2, N_2, Ar, Air:55　H_2, He:110
入口接続	※
出口接続	φ8 ホースロ（M16x1.5(右)袋ナット） H_2, He:φ8 ホースロ(M16x1.5(左)袋ナット)

型　式	YR-70 ストレート YR-70V ストレート
使用ガス	O_2, N_2, Ar, Air, H_2, He
一次側使用圧力(MPa)	～15（～20）
一次側圧力計(MPa)	25（40）
二次側使用圧力(MPa)	0.2～0.99
二次側圧力計(MPa)	1.6
最大流量 m^3/H(標準状態)	O_2, N_2, Ar, Air:55　H_2, He:110
入口接続	※
出口接続	φ8 ホースロ（M16x1.5(右)袋ナット） H_2, He:φ8 ホースロ(M16x1.5(左)袋ナット)

型　式	YR-70F ストレート
使用ガス	O_2, N_2, Ar, Air, H_2, He
一次側使用圧力(MPa)	～15　(～20)
一次側圧力計(MPa)	25　(40)
二次側使用圧力(MPa)	0.2～0.99
二次側圧力計(MPa)	1.6
流量 L/min(標準状態)	25
入口接続	※
出口接続	φ8.5 ホースロ（M12x1.0(右)袋ナット）

型　式	YR-70SUS
使用ガス	O_2, N_2, Ar, Air, H_2, He　etc
一次側使用圧力(MPa)	～15　(～20)
一次側圧力計(MPa)	25　(40)
二次側使用圧力(MPa)	0.2～0.99
二次側圧力計(MPa)	1.6
最大流量 m^3/H(標準状態)	O_2, N_2, Ar, Air:55　H_2, He:110
入口接続	※
出口接続	Rc1/4

※入口接続 O_2, N_2, Ar, Air:W22-14(右)袋ナット
He:W21-14(左)袋ナット
H_2:W22-14(左)袋ナット

４．安全に使用していただくために

▲危険
当製品を用いて行う作業において、人身事故や火災等の危険を減少するための安全予防処置として以下の事柄を遵守して下さい。

(1) 作業場所の換気
作業場所は良好な換気を行って下さい。通風換気の悪い場所でのガス放出は酸素不足になり酸欠の可能性があります。
また、火気のある場所に可燃性ガス(H_2、C_2H_2 等)を放出しないで下さい。
また、毒性ガスも放出しないで下さい。
(2) 損傷機器の使用禁止
損傷及びガス洩れの疑いがある機器を使用しないで下さい。
(3) ガスの選定
当製品は、腐食性ガスには使用できません。(塩素、二酸化硫黄、アンモニア、硫化水素等) また、「使用ガス」以外には使用できません。
圧力調整器は、必ず１種類のガス専用とし他のガスとの共通使用はしないで下さい。
(4) 使用ガスについて
①ヘリウム、水素ガス及び温度降下するガス（炭酸ガス等）にはそれぞれ専用の圧力調整器（構造が異なる）が用意されています。故障や事故が発生することがありますので他のガス用の転用は避けて下さい。
②CO_2, N_2O, C_2H_4, CH_4等の温度降下するガスは１L/min(標準状態)以上放出すると弁部が凍結し危険です。１L/min(標準状態)以上で使用される場合は、ガスの種類に応じた対応が必要です
(5) 機器への油及びグリスの禁止
当製品には、潤滑油は不要です。(圧力調整ハンドルネジ部を除く。) 油やグリスは高い濃度の酸素ガスがある場合は、燃えやすくなり着火や火災の危険があります。
また、圧力調整ハンドルネジ部のグリスは、上記のように酸素ガスに反応し着火や火災の危険があるので、ガスの接する部分や手、衣類等に付いた状態で機器を使用しないで下さい。
(6) 推奨圧力での使用
当製品は、使用圧力範囲内で使用して下さい。使用圧力以外の圧力での使用は、当製品及びこれに接続する機器の損傷あるいは当製品の性能の劣化につながります。
設定式のものは、ロックナット、シール等をはずして圧力設定を変えないで下さい。
(7) 接続部気密の確認
接続部から洩れがあってはいけません。またネジ部やホース等の接続部に大きな力を加えてはいけません。気密の確認には洩れ検知液(スヌープ等)を用いて下さい。
(8) 機器の取扱上の注意
機器は慎重に取り扱い、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
(9) 人体または衣服へ酸素ガスを吹き付けないこと
純度の高い酸素は、燃焼を助け発火しやすくなります。
(10) 圧力調整器の設置場所について
圧力調整器などの機器は、雨水のかからない場所に設置して下さい。
又、石鹸水などで洩れ検査をする場合でも洩れ検知液が機器内部に入らないようご注意下さい。
圧力調整器などの機器内部に、水が入ると機器が錆びたり、低温になると凍結し、正常に機能しなくなることがあります。
(11) 安全弁の確認
当製品には、異常な圧力上昇時に調整器が破損することを防止するため、安全弁が取り付けられています。(取り付かない場合もあります。) 安全弁の作動圧力は、出荷時に設定されていますので、絶対に触らないで下さい。安全弁が作動し、ガスが漏洩した場合は、圧力調整機能の故障（出流れ現象と呼びます）が考えられますので、容器バルブをただちに閉めて、ご使用を中止し、当社または当社サービス店にご連絡下さい。
(12) 容器の取扱い
①容器の取扱いに関しては、高圧ガス保安法を遵守し、正しく管理して下さい。
②容器が転倒すると、人身事故を負うことがあります。
③容器は、専用の容器立てやチェーンで固定して下さい。容器は必ず垂直に固定し、横倒しの状態で使用しないで下さい。
④容器は、その内部圧力が温度によって変化します。容器が、直射日光にさらされたり、熱源のそばに置かれていると、内部圧力が上昇し、容器自体の安全弁が作動することがあります。容器の保管および設置場所は、温度が４０℃以上になる場所を避けて下さい。
⑤容器バルブの圧力調整器取付部分の油分、グリス、水分、塵、泥や砂等の付着物は、ご使用の前に必ず取り除き、充分清掃して下さい。
⑥容器バルブを開くときは、圧力調整器の正面（圧力計の正面）に立たないで下さい。また、容器バルブはゆっくりと少しずつ開き、圧力調整器内にガスが完全に入ってから全開状態として下さい。(アセチレン容器の場合は１．５回転以内)
⑦容器を使用しないときは、必ず、圧力調整器を取り外し、付属の容器保護キャップを取り付けて保管して下さい。
⑧容器を移動させるときは、圧力調整器を取り外して下さい。
(13) 出流れ（二次側圧力の異常上昇）の注意
圧力調整器を容器や配管に取付ける際は、内部のゴミを除去して下さい。除去されないで取付されますと、圧力調整器の弁部が故障し出流れ発生の原因になります。
足ネジ、圧力計を取り外した場合も異物が弁部に侵入し出流れ発生の原因になりますので絶対に行わないで下さい。
(14) 容器弁・入口弁を開く際の注意
①容器弁・入口弁を開く前に、圧力調整器の圧力調整ハンドルを左回転させ、充分にゆるんでいることを確認して下さい。
②容器弁・入口弁を開く時は、圧力調整器（圧力計）の正面に立たないで下さい。
③容器弁・入口弁を開く時は、圧力調整器の指針が徐々に上がるように静かに開いて下さい。
④圧力調整ハンドルを押し込んだまま容器弁・入口弁を開くと圧力調整器の二次側に高圧のガスが入り、圧力調整器や二次側の機器が破損する可能性があります。
(15) 圧力調整の際の注意
圧力調整器の圧力調整ハンドルは、二次側最高使用圧力最高使用圧力以上、回さない（押し込まない）で下さい。また、一次側圧力がＯＭＰａの状態で圧力調整ハンドルの操作はしないで下さい。
(16) 使用前の点検について
使用になる前には、必ず不活性ガス（N_2ガス等）にて洩れ、出流れ、作動状態を点検して下さい
(17) 出入口継手の取付上の注意
出入口継手を取り付ける場合、本体とカバーを直接バイス等にはさみますとカバー部からガス洩れが発生しますので絶対にしないで下さい。
(18) バイブレーション(ハンチング)について
①圧力調整器内部の部品が何らかの原因で振動し、圧力計の指針が激しく振動したり、異音が発生する現象です。バイブレーションは出口側バルブを急激に開くと発生しやすくなります。また、ヘリウム・水素などの軽いガスは、発生しやすい性質があります。構造的にバイブレーションを完全に防止することは、困難です。バイブレーションが発生した場合は、早急にガスの供給を停止し、二次側圧力の再設定を行い、出口側バルブを徐々に開いてバイブレーションが発生しない状態でガスを流して下さい。それでも発生する場合は、圧力調整器の使用を中止し、当社にご相談下さい。
②バイブレーションの要因と対応策

バイブレーション発生要因	対　応　策
減圧比が大きく流速が早くなるような場合	二段減圧し減圧比を小さくする
ガス流量の急激な変化や二次側圧力の急激な変化	出口弁や調圧ハンドルはゆっくりと操作
調圧ハンドルを設定したままで、一次側圧力を供給した場合	圧力調整ハンドルを左回転させ充分にゆるめる
圧力調整器の標準流量以上に流量が放出された場合	充分流れる圧力調整器の選定 He・H_2は専用の圧力調整器を選定
ガスを流しながらの圧力調整ハンドルの操作をした場合	ガスを止めて調圧ハンドルを操作
外部からの大きな振動が加わった	圧力調整器に振動を与えない
長期間の使用で弁部が磨耗した	定期的にメンテナンスを実施
過去にバイブレーションが発生	修理や部品交換の実施
システムラインに逆止弁等(ハンチングを起こすもの)がある場合	逆止弁の交換

③バイブレーションが発生したまま使用されますと、ネジ部のゆるみ・スライド部の焼付きによる故障・圧力計の破損等が起こります。
(19) 圧力調整ハンドルのネジ部について
圧力調整ハンドルの操作が重たくなったとき、または定期的にグリース状の潤滑剤をネジ部に塗布して下さい。使用頻度が激しい場合はネジ部が摩耗し操作不能となることがあります。
ただし、ネジ部以外のところにグリスが付かないようにして下さい。
(20) 流量計外管の取扱い(流量計付の場合)
①流量計外管は、ポリカーボネイト樹脂製ですので、溶剤等に触れたり、市販の洩れ検知液を使用しないで下さい。(例えば、シンナー、アルコール、ガソリン、洩れ検知液「ギュポフレックス」等) 使用されますと強度が落ちたり、ひび割れを起こすことがあります。流量計外管にひび割れがある場合、絶対にガスを入れないで下さい。流量計の洩れ検査を行う場合、中性洗剤を 10～20 倍に水で薄めたものを使用して下さい。
②流量計外管に荷重や衝撃を加えると、破損、故障の原因になります。

5. 取付

⚠警告
※容器は必ず垂直に立てて使用して下さい。
※容器を移動させるときは容器にキャップを取り付けて下さい。
※容器を移動させるなど動かすときは、必ず圧力調整器を外してから動かして下さい。調整器をつけたままで移動させないで下さい。もしも転倒などで強い衝撃を受けた場合、圧力調整器が破損し、高圧ガスが吹き出る可能性があります。
※容器は、直射日光等により温度が 40℃以上にならないように設置して下さい。
※圧力調整は、必ず、圧力調整器で行い、容器バルブで調整しないで下さい。
※調整器に衝撃を与えないように、大切に扱って下さい。
※容器のネジが変形して、圧力調整器が取付にくい時は、無理に取付ないで下さい無理な取付は、容器及び圧力調整器のネジを傷つけ重大な人身事故が起こります。
※油及びグリスを使用しないで下さい。使用すると爆発、着火や火災の危険性があります。
また、圧力調整ハンドルネジ部のグリスは、酸素ガスに反応し着火や火災の危険があるので、ガスの接する部分や手、衣類等に付いた状態で機器を使用しないで下さい。
※圧力調整器と継手及び配管の接続は、ガス洩れのないように確実に締め付けて下さい。

操作は必ず次の手順に従って行って下さい。
手順に従わない場合は重大な人身事故が起こることがあります。
(1)容器がしっかりと固定されていることを確認して下さい。
(2)容器へ圧力調整器を取り付ける前に、取付部の異物を除去して下さい。除去されないで取付されますと、圧力調整器の弁部が故障し「出流れ」（後記）発生の原因　になります。
(3)取付部のパッキンが正常であることを確認して下さい。パッキンが損傷している場合は新品のパッキンと交換して下さい。
(4)取付ナットを容器のネジに手で止まるまでねじ込んで下さい。
(5)モンキーレンチまたはスパナを用いて、取付ナットを締め付けて下さい。この時、圧力計が見えやすい位置になるように取り付けて下さい。

6. 圧力の調整方法

⚠警告
※容器弁を急激に開けると発火事故につながる危険があります。
※圧力調整ハンドルが、ゆるんでいる状態であることを確認して下さい。圧力調整ハンドルがゆるんでいる状態でないと、入口弁を開いた時に、圧力調整器に過大な圧力がかかり、重大な人身事故が起こる危険があります。
※容器バルブを開くとき、体は調整器に対して斜め前に位置し、圧力計の正面には絶対に立たないで下さい。
※容器バルブの開閉は専用の容器開閉ハンドルを使用して下さい。
※容器開閉ハンドルは容器に取り付けたままにしておき、緊急の場合、すぐに閉じることが出来るようにしておいて下さい。
※圧力調整ハンドルがゆるんでいる状態であるにもかかわらず、二次側圧力計の指針が上がっていく場合があります。これは出流れという非常に危険な故障です。ただちに、容器バルブを閉じ、調整器を取り外し、速やかに当社または当社サービス店にご連絡下さい。
※流量調整は、必ずフロートを見ながら流量計ハンドルで行い、容器バルブで調整しないで下さい。（流量計付きの場合）
※出口側にガスが入った状態で入口のガスを放出しないで下さい。出口側のガスが逆流し、出流れが発生する原因になります。

(1)圧力調整器、継手、配管等が確実に接続されているかを確認して下さい。
(2)出口バルブ等が閉じられていることを確認して下さい。
(3)圧力調整器の圧力調整ハンドルを、左に回しゆるんでいる状態（圧力調整ハンドルを、左右に回すと空回りする状態）であるか確認して下さい。
（設定式を除く）
(4)開閉ハンドルを手で軽くたたき、１秒間に５度（開き角度）程度の割合で容器バルブを開き、一次側圧力計の指針が止まるのを確認します。その後容器バルブを全開にして下さい。
アセチレン用は、全開より１．５回転以内とする。開度が多いと、アセトン、ＤＭＦ（ジメチルフォルムアミド）等の溶剤が流出します。
(5)容器バルブを開いた後、出口側バルブが閉止状態の時に、二次側圧力計の指針が上がらない、又は安全弁よりガスが洩れないことで当製品が 出流れ を起こしていないか確認して下さい。
(6)圧力調整器の圧力調整ハンドルを右に回してゆくと、二次側圧力計の指針が上がっていきます。ご希望の圧力の位置に指針が止まるように圧力調整ハンドルを少しづつ回して下さい。（設定式を除く）もし、ご希望の圧力の位置よりも指針が高い圧力の位置で止まった場合、圧力調整ハンドルを左に回しゆるんだ状態にした後、出口弁を少し開け、ガスを逃がし、指針０になるのを確認し出口弁を閉じてから、再度、圧力セットをしなおして下さい。
(7)出口側に流量計が付いている場合、所定の流量に合わせてご使用下さい。流量は、図のようにフロートの中心で読んで下さい。



7. 洩れチェック

⚠警告
※各機器をガス洩れ状態のまま使用しますと、重大な人身事故が起こることがあります。特に、圧力調整器のカバー、圧力計等ねじ込み部及び安全弁からの洩れが発見されたら、ただちに使用を中止し、すみやかに当社または当社サービス店にご連絡下さい。
※安全弁のセット圧力は変えないで下さい。安全弁は、出流れその他で出口圧力が異常に上昇した場合、作動します。出荷時にセットされた値を変えると、重大な人身事故につながります。

(1)出口弁を閉じ、容器弁を開いて一次側にガスを入れて下さい。
(2)圧力調整ハンドルを右に回して二次側圧力を使用圧力に調整した後、圧力調整ハンドルをゆるんでいる状態にして下さい。
(3)圧力調整器及び各接続部に洩れ検知液（スヌープ等）を塗布し、洩れがないことを確認して下さい。ただし、流量計が機器に付属されている場合、流量計の洩れ確認は石けん水（中性洗剤を 10～20 倍に水で薄めたもの）を用いて下さい。
(4)容器弁を閉じて２～５分待って下さい。
①もし一次側圧力計の針が下がったら、一次側でガスが洩れています。
例：容器弁との接続箇所、入口継手、一次側圧力計の所
②もし二次側圧力計の針が下がったら、二次側でガスが洩れています。
例：継手、二次側圧力計の所
③もし一次側圧力計の針が下がり、同時に二次側圧力計の針が上がった場合、圧力調整器の弁部でガスが洩れています。（出流れ）
④洩れが発見されたら、ガスを抜いた状態で締付部の増し締め等を行い、再度洩れのないことを確認してから使用して下さい。
又、修理が必要な場合は、当社または当社サービス店にご連絡下さい。
(5) 洩れチェックが完了すれば、入口弁を開け圧力セットをして作業を開始して下さい。
(6) 使用中、休憩その他のためにガスの使用を一時中止するときは、装置等のバルブだけでなく、容器のバルブも閉じて下さい。

8. 作業終了

(1)各バルブを閉じて下さい。
(2)通風の良い場所で、出口弁を開き、圧力計の指針が０になるまでガスを放出して下さい。
(3)すべてのバルブは閉じて下さい。
(4)圧力調整ハンドルを左に軽くなるまで回して、ゆるんだ状態にして下さい。
(5)各バルブが完全に閉まっていることを確認するため、２～３分後圧力計をチェックして下さい。

9. 保　管

(1)長期間、使用しない場合は、調整器を容器から外して保管して下さい。
(2)保管中は、調整器にゴミ、塵、水分等が入らないようにして下さい。

10. 保守点検

⚠注意
安全および性能維持のため、保守点検は必ず行って下さい。
保守点検を怠りますと重大な人身事故が起こることがあります。

(1) 日常点検
原則として、以下の項目について一日一回始業時に必ず行って下さい。
①出流れ（６．圧力の調整方法の項を参照）
②洩れチェック

(2) 定期点検
①圧力調整器はダイアフラム、Ｏ－リング等のゴム製品が使用されています。ゴム製品は長い間には劣化が起こります。圧力調整器の作業環境、作業頻度に応じて、一年を目安として定期点検を行って下さい。
②圧力調整ハンドルの操作性が重たくなったとき、または定期的にグリース状の潤滑剤をネジ部に塗布して下さい。使用頻度が激しい場合はネジ部が摩耗し操作不能となることがあります。その場合は、圧力調整ハンドルの交換及び圧力調整器の修理が必要となります。
(3) ７年目以降のご使用について
圧力調整器を７年目以降も続けて使用される場合は、メーカーによる点検、あるいは交換をお願いします。

11. 修　理

⚠ 危険
※下記の故障が確認された場合や、本取扱説明書に記載されていない現象が発生した場合ならびに、ご不明な点がある場合は、ただちに、当社または当社販売サービス店にご連絡下さい。
※機器は使用者が分解修理、改造等を行うと重大な人身事故発生の原因になりますので絶対しないようにお願いいたします。

①出流れ。（安全弁が作動する。）
②入口圧力が供給されているにもかかわらず、一次側および二次側圧力計の指針が上がらない。
③圧力調整ができない。
④ガスを流すと「キーン」という音がする。
⑤圧力調整器からガスが洩れる。
⑥圧力計が破損している。
⑦安全弁が作動する。
⑧ガスが流れない。

※修理をご依頼の際には、次の事項についてお知らせ下さい。
この事項は、修理を安全かつ迅速に行うため、および原因追及のため必要になりますのでご協力下さい。
・型　　式
・機器番号（本体裏側に刻印されています。）
・使用ガス：ガス名
ガスの性質（毒性・可燃性・腐食性・それ以外）
（混合ガスの場合、ガスの成分および比率をお知らせ下さい。）
・使用圧力：一次側圧力(MPa)・二次側圧力(MPa)
・流　　量：L/min(標準状態)・m^3/h(標準状態)
・使用期間：何年・何ヶ月・何日・未使用
・使用用途および使用状況
・修理品受け渡しの際、毒性ガスの場合、不活性ガスにて置換されているか。
・故障内容：（例として、修理①～⑦の事項）
その他、使用時の操作手順および一次側・二次側の圧力計の状態等

また、「おかしい？」と思われた点をお知らせ下さい。

■保 証

保証期間
製造から２４ヶ月以内に不具合が生じた場合、無償にて修理交換いたします。
但し、腐食性ガス用機器は６ヶ月保証になります。
（圧力計については１２ヶ月保証になります。）
但し、下記事項での保証については、ご容赦下さい。
①　ユーザー様の不注意または、不法行為により不具合となった場合。
②　ヤマト産業㈱製でない部品を使って修理した場合。
③　作業時に用いた材料・ガス等に欠陥があった場合。

1 お取扱店さま

2 弊社営業所

札　幌℡(011)758-2223	仙　台℡(022)388-6446
宇都宮℡(028)633-5120	つくば℡(029)823-0071
東　京℡(03)3582-7961	上　尾℡(048)720-5679
千　葉℡(0436)20-7001	横　浜℡(045)506-1414
名古屋℡(052)331-4147	彦　根℡(0749)27-2811
大　阪℡(06)6751-5101	岡　山℡(086)444-1047
四　国℡(087)885-2478	広　島℡(082)823-8205
小　倉℡(093)533-8910	

3 弊社品質保証室
℡ 0120-800-117（フリーダイアル）